

MENU DU TÉLÉPHONE SAMSUNG

Chaque usager à l'opportunité de personnaliser son téléphone comme il l'entend. Ce document à pour but de vous informer sur les menus disponibles, et savoir y accéder de façons simples et rapides et y naviguer à l'intérieur.

- 1- Chaque menu comporte un numéro contenu entre 100 et 122
- 2- Pour entrer et sortir du mode menu, vous devez peser sur la touche **TRSF**, au dessus du bouton rose, **HOLD** (combiné raccroché) et composez un No entre 100 et 122
- 3- Pour naviguer de menu en menu, utiliser la touche **SPK**. En pesant sur cette touche, vous entrez dans le menu. En pesant à nouveau, vous accédez au menu suivant, etc.
- 4- **Mouvement du curseur:** sous l'écran, le 1er bouton à gauche de **SCROLL** vous permet de déplacer le curseur lorsque nécessaire et confirmer une entrée.
- 5- Pour faire défiler certaines possibilités qu'un menu vous offre, utiliser les touches **VOLUME**.
- 6— Le bouton **HOLD** sert a effacé une entrer

Explication des MENUS (100-122)

100 (Station lock)

Permet de verrouiller une extension pour les appels externes ou internes seulement.

101 (Station password)

Mot de passe pouvant être changé pour chaque extension (MMC :100)

102 (Call forward)

Programmation de la destination des différents types de renvoi.

0. "Forward cancel".

1. "All calls": Permet de renvoyer tous les appels vers une autre extension (601+EXT)

2. "Busy": Permet de renvoyer les appels lorsque votre poste est occupé (602+EXT)

3. "No answer": Permet de renvoyer les appels lorsque vous ne répondez pas au téléphone (603+EXT) (le timer pour le délai est le MMC502)

4. permet d'activer simultanément le renvoie "busy" et "no answer" (604)
5. Permet de programmer la destination du renvoi lorsque le téléphone est en "DND" (ne pas déranger) (605+EXT)
6. Permet de programmer, le renvoie, extérieur sur un téléphone (606+ 9, téléphone)
IMPORTANT CE TYPE DE RENVOIE NE FONCTIONNE QUE POUR LES APPELS DE L'EXTÉRIEUR (TRUNK TO TRUNK FORWARD)

103 (Set answer mode)

Permet de programmer le type de réponse sur le téléphone.

0. "Ring mode" : Lorsqu'une ligne ou un appel de l'interne compose votre extension, le téléphone sonne.
1. "Auto answer mode" : Lorsqu'une ligne vous appelle le téléphone sonne. Lorsqu'une extension interne vous appelle, votre téléphone répond main libre.
2. "Voice annonce" : : Lorsqu'une ligne vous appelle, le téléphone sonne. Lorsqu'une extension interne vous appelle, vous entendez l'appelant en mode main libre mais vous devez prendre le combiné pour lui parler.

104 (Station name)

Permet d'entrer le nom de l'utilisateur sur l'écran du téléphone.

105 (Station speed dial)

Permet d'entrer les numéros de "speed dial" individuel. **Important** : il faut toujours mettre le code d'accès ligne devant chaque "speed dial" (ex : 9).

Pour les utiliser composer 16 + numéro "speed dial" à 2 chiffres ou peser sur la touche SPD + les numéro "speed dial" à 2 chiffres

106 (Station speed name)

Permet d'entrer les noms associés au "speed dial" individuel. Pour une recherche par nom des "speed dial" individuel une touche doit être programmée (DIR).

107 (key extender)

Permet de visualiser les boutons programmés et assigner certaines fonctions à certains boutons , Ex.; extension de poste etc....

108 (station status)

Permet de connaître les paramètres détaillés pour une extension (EX : port, type phone, pick-up group, station group, ect...)

109 (Date display)

Permet d'ajuster l'apparence de l'heure sur l'afficheur du téléphone.

- CLOCK : ajusté sur une horloge de 12 ou de 24 heures.
- DISPLAY : Ajuster la taille des lettres pour l'afficheur (MAJ ou MIN)

110 (Keyset on/off)

Ajustement sur plusieurs fonctions extension.

0. AUTO HOLD : Permet d'activer ou de désactiver la fonction auto hold. (lorsqu'on parle sur une ligne et qu'une autre ligne sonne, lorsque la fonction auto hold est activée on peut appuyer sur la touche de ligne sonnante et l'autre ligne sera automatiquement mise en attente)
1. AUTO TIMER : Permet d'activer ou de désactiver le timer lorsqu'un appel externe est effectué.
2. HEADSET USE : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur pour une utilisation avec casque d'écoute.
3. HOT KEYPAD : Permet d'activer la sélection du bouton intercom automatiquement lorsqu'on appelle une extension.
4. KEY TONE : permet d'activer ou de désactiver le bruit lorsque l'on appuie sur une touche.
5. PAGE REJOIN : Permet d'entendre la fin d'un page si vous raccrochez pendant qu'un page est en cours.
6. RING PREF : Permet d'activer ou de désactiver la réponse automatique lorsque vous votre téléphone sonne et que vous décrocher le combiné. Si cette fonction est à OFF il faudra appuyer sur la touche intercom pour répondre.
7. AUTO CAMPON : Permet d'activer ou de désactiver la mise en attente sur une extension occupée automatiquement.
8. AME PASSCODE: Lorsque la fonction AME est activée et que le AME PASSCODE est à ON. Pour pouvoir entendre la personne laisser un message il faut entrer le mot de passe pour le AME.
9. DISP SPDNAME : Permet d'afficher le nom à la place du numéro lorsque les speed dial sont utilisés.
10. CID REVW ALL : Permet de choisir si tous les appels sonnant une extension seront enregistrés dans le REVW BIN. Lorsque cette option est à OFF, seulement les appels non répondus seront enregistrés.

111 (Keyset ring tone)

Permet d'ajuster la sonnerie du téléphone

112 et 116 (Alarm reminder)

Permet de programmer trois alarmes pouvant être réglées pour une journée seulement ou chaque jour à la même heure. À l'heure prévue le téléphone va sonner une alarme trois fois à intervalle de 25 secondes pendant 10 minutes (MMC 501 ALRM. REM. INTER et ALARM TIME). La différence entre le programme 112 et 116 est que le 116 peut être programmé pour afficher un message entré par l'utilisateur sur l'afficheur.

114 (Keyset volume)

Permet d'ajuster tous les volumes disponibles sur un téléphone.

IMPORTANT : Chaque volume peut être ajusté avec les touches de volume lorsque l'action concernant le volume est en cours. (EX : le BGM music joue et on peut ajuster le volume avec les touches volume)

115 (Set programmed message)

Ne pas utiliser.

116 (Set Alarm)

Permet de mettre la fonction alarme en marche (réveil matin)

117 (TXT MSG)

Cette fonction vous permet d'envoyer des messages texte qui seront affichés à l'écran de votre appareil lorsque quelqu'un vous appelle à l'intérieur

119 (Caller ID/ANI display)

Permet de choisir si c'est le nom ou le numéro de téléphone qui apparaît en premier. (La fonction NND permet de voir les trois informations en boucle NOM-NUMERO-DATE lorsque votre téléphone sonne)

121 (STN Language)

Permet d'ajuster la langue d'affichage par téléphone.

Explication des Menus administrateur (201-706)

Chaque administrateur a l'opportunité de personnaliser les paramètres du système téléphonique comme il l'entend. Ce document a pour but de vous informer sur les menus disponibles, et savoir y accéder de façons simples et rapides et y naviguer à l'intérieur. (Même méthode que le menu usager)

Pour accéder au menu administrateur peser sur la touche TRSF, composer 200, entrer le mot de passe XXXX. Utiliser le volume pour mettre le mode enable peser sur la touche speaker (SPK)

201

Permet de changer le mot de passe pour le menu administrateur.

202

Permet de changer les mots de passe suivants :

- RING PLAN : Le changement de PLAN de sonnerie (MMC 406)

- ALARM CLEAR : Lorsqu'une alarme est affichée sur le téléphone réception composer 58 + mot de passe
- DISA ALARM : Lorsqu'une alarme est affichée sur le téléphone réception composer 58 + mot de passe
- AA RECORD : Le mot de passe pour l'enregistrement des prompts sur une carte AA.

216 .

315 (set relocate)

Permet d'inter changer des Nos d'extensions. Ex.; lorsqu'une personne change de bureau, son No extension suivra.

Important ; les téléphones doivent être identiques et non utilisés quand on effectue ses changements.

404 (trunk name)

Permet d'entrer le nom d'un No de ligne. Lorsque vous prenez cette ligne, le nom apparaîtra à l'écran du téléphone.

502 (STN.TIMERS)

Permet de régler le délais de transfert à une B.V.

505 (DATE & TIME)

Ajustement de l'heure et de la date

602 (STN GROUP NAME)

Permet d'entrer un nom de groupe de postes .

705 (SYS SPEED DIAL)

Permet d'entrer les numéros de "speed dial" Compagnie. **Important** : il faut toujours mettre le code d'accès ligne devant chaque "speed dial " (ex : 9).

Pour les utiliser composer 16 + numéro "speed dial " à 3 chiffres ou peser sur la touche SPD + les numéro "speed dial " à 3 chiffres

706 (SYS SPEED NAME)

Permet d'entrer les noms associés au "speed dial" Compagnie. Pour une recherche par nom des "speed dial" Compagnie une touche doit être programmée (DIR).